

CHẬU RỬA MẶT ĐÁ CẨM THẠCH NHÂN TẠO BMC

Xin cảm ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm YOSHIMOTO Global.
Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây khi sử dụng sản phẩm.
Hãy lưu lại cẩn thận tài liệu hướng dẫn sử dụng này để tra cứu khi cần thiết.

1 Hướng dẫn an toàn (cần tuân thủ đúng)

Vui lòng đọc kỹ các “Hướng dẫn an toàn” dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm. Cần tuân thủ đúng theo các hướng dẫn này để tránh các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra như thương tích, thiệt hại tài sản...

⚠ CẢNH BÁO



Không đứng lên sản phẩm.

Có nguy cơ làm biến dạng, hư hỏng sản phẩm hoặc gây thương tích ngoài ý muốn cho người dùng.



Không tự ý tháo rời, sửa chữa, thay đổi sản phẩm.

Để tránh thương tích hoặc tai nạn ngoài ý muốn có thể xảy ra, vui lòng liên hệ Trung tâm bảo hành hoặc đại lý nơi Quý khách đã mua sản phẩm khi cần hỗ trợ sửa chữa.



⚠ CHÚ Ý



Cần có người hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người bệnh khi sử dụng sản phẩm.

Nguy cơ gây thương tích khi tự sử dụng.



Liên hệ ngay trung tâm bảo hành để được sửa chữa kịp thời nếu phát hiện sản phẩm bị hư hỏng, bất thường.

Người dùng có nguy cơ bị thương nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm có vấn đề. Hãy liên hệ người có chuyên môn để sửa chữa dù là bộ phận nhỏ nhất.




Tuân thủ đúng theo tài liệu hướng dẫn của các sản phẩm đi kèm như vòi rửa, thiết bị điện khi lắp đặt kết hợp với sản phẩm chậu rửa mặt liền khối.

Thực hiện đúng để tránh làm hư hỏng sản phẩm hoặc gây nên các tai nạn ngoài ý muốn.




Không cho ngón tay vào trong lỗ xả tràn, cổ xả thải.

Người dùng có nguy cơ bị thương nếu tay chạm phải phần rìa, cạnh hoặc phần nhô ra khó nhìn thấy.



Không quên tắt vòi nước sau khi xả nước.

Tràn nước có thể gây các thiệt hại ngoài ý muốn cho người dùng.




2 Hướng dẫn sử dụng (cần tuân thủ đúng)




Tuyệt đối không để các sản phẩm kim loại đang bị ướt (kẹp tóc, dao cạo râu) lên sản phẩm.

Nguy cơ phát sinh rỉ sét, không thể rửa sạch.




Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa hạt ma sát (kem/ bột tẩy da năng), dụng cụ lau chùi có tính mài mòn (búi nhùi kim loại...).

Bề mặt sản phẩm có nguy cơ bị trầy xước, hư hỏng.




Không làm rơi vật nặng, vật sắc nhọn lên sản phẩm.

Nguy cơ làm trầy xước, biến dạng, nứt vỡ sản phẩm; hoặc gây thương tích cho người dùng.




Không sử dụng dung môi hữu cơ, chất tẩy rửa có tính axít/ tính kiềm mạnh, chất tẩy rửa nhà vệ sinh cho sản phẩm.

Cổ xả thải có thể bị hư hỏng, gây rò rỉ nước. Sản phẩm có nguy cơ đổi màu, hư hỏng, thay đổi chất lượng bề mặt.



Không để sản phẩm tiếp xúc với vật đang cháy (điếu thuốc lá, que diêm...)

Sản phẩm có nguy cơ bị hư hỏng hoặc có thể dẫn tới cháy nổ.



Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với không khí nóng từ máy sấy tóc...)

Nguy cơ sản phẩm bị biến dạng, thay đổi màu sắc.




Không sử dụng hay để gần sản phẩm các chất tẩy rửa chứa gốc clo dạng rắn/ bột, chất tẩy trắng, chất tẩy nhờn

Các bộ phận làm từ cao su hoặc kim loại như thép không rỉ có nguy cơ bị ăn mòn, hư hỏng do phản ứng trong điều kiện có nước, độ ẩm.




Không để bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Sử dụng rèm cửa để che chắn cho khu vực có ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Ngoài ra, không chiếu trực tiếp đèn diệt khuẩn, đèn spotlight lên bề mặt sản phẩm. Nguy cơ bề mặt sản phẩm bị thay đổi màu sắc.




Ngay lập tức lau sạch mỹ phẩm, nước rửa móng tay, sơn móng tay, bột tẩy rửa, nước súc miệng, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc...khỏi sản phẩm bằng vải mềm hoặc miếng bọt biển kết hợp chất tẩy rửa có độ pH trung tính.

Sản phẩm có nguy cơ bị đổi màu, biến dạng, hư hỏng nếu không vệ sinh ngay.




Không đặt trực tiếp cục xả phòng lên sản phẩm. Hãy sử dụng đĩa đệm.

Bề mặt sản phẩm có thể bị thay đổi màu sắc.




Trường hợp phải dùng chất tẩy rửa chứa gốc clo, hãy sử dụng trong khu vực chậu rửa. Sau đó xả nhiều nước để loại bỏ hoàn toàn chất tẩy khỏi chậu rửa cũng như không để sót lại trong ống thải.

Đường ống có nguy cơ bị tắc nghẽn, gây tràn nước nếu không thực hiện theo.



Sử dụng xô hứng nước khi tháo ống thải bộ xi phông ra để vệ sinh.

Nước trong ống thải có thể tràn ra sàn nếu không thực hiện.



Lấy lại đồ bị rơi xuống cổ xả thải (bút, lược, bàn chải...) trước khi xả nước.

Đường ống thoát nước có nguy cơ bị tắc nghẽn nếu không lấy các đồ vật đó lên.




Không rời khỏi vị trí khi đang sử dụng sản phẩm.

Người dùng có thể quên không tắt nước, dẫn đến nước tràn ra ngoài.


3 Cấu tạo sản phẩm

- * Bản vẽ dưới đây minh họa một sản phẩm đại diện và có thể khác với sản phẩm thực tế.
- * Đối với sản phẩm vòi nước, vui lòng làm theo tài liệu hướng dẫn đi kèm.




- * Nhấn/ kéo Pop up để đóng/mở nắp cổ xả thải, giúp tích/xả nước trong chậu.

[Bộ xi phong]



[Cổ xả thải]



■ Phương pháp chăm sóc, bảo dưỡng sản phẩm

Thực hiện những thao tác vệ sinh đơn giản sau để duy trì chất lượng cũng vẻ đẹp của sản phẩm.

2 bước vệ sinh cơ bản

① Lau ướt



② Lau khô



Phương pháp vệ sinh

Hàng ngày

[Vệ sinh hàng ngày]

- Sử dụng miếng vải mềm, ướt kết hợp với chất tẩy rửa để lau sạch vết bẩn.
- Lau khô lại bề mặt bằng miếng vải mềm.

Chú ý:

- Các vết bẩn để lâu có thể trở thành vết bẩn cứng đầu.
- Hãy thường xuyên vệ sinh sạch sẽ sản phẩm.

[Vết bẩn cứng đầu, vết xước thông thường]

Thực hiện vệ sinh tuần tự theo các bước dưới đây đến khi sạch hết vết bẩn.

- Sử dụng vải mềm hoặc miếng rửa chén bọt biển kết hợp với chất tẩy rửa có độ pH trung tính (nước tẩy rửa nhà bếp) để lau sạch vết bẩn.
- Nếu bước 1 chưa hiệu quả, chà nhẹ vị trí bám bẩn bằng miếng rửa chén nylon loại không có hạt ma sát. (Không chà mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến độ bóng của sản phẩm).
- Nếu không còn lựa chọn nào khác, sử dụng miếng rửa chén nylon loại không có hạt ma sát, kết hợp với kem tẩy rửa đa năng, tiếp tục chà nhẹ cả vị trí bám bẩn và khu vực xung quanh. (Không chà mạnh chỉ một vị trí để tránh gây ra sự khác biệt về độ bóng).

Chú ý: Sau mỗi bước, sử dụng miếng vải mềm, ướt để loại bỏ hoàn toàn chất tẩy rửa rồi lau khô bằng miếng vải mềm sạch.

[Vết trầy xước nhỏ]

- Sử dụng miếng rửa chén nylon loại không có hạt ma sát, kết hợp kem tẩy rửa đa năng để chà nhẹ cả vị trí bám bẩn và khu vực xung quanh. (Không chà mạnh chỉ một vị trí để tránh gây ra sự khác biệt về độ bóng).
- Sử dụng miếng vải mềm, ướt để loại bỏ hoàn toàn chất tẩy rửa rồi lau khô bằng miếng vải mềm sạch.

[Vết trầy xước sâu]

Nếu xuất hiện vết xước, vết nứt sâu, liên hệ đến đại lý bán sản phẩm để được hỗ trợ sửa chữa. Có khả năng không sửa chữa được tùy thuộc vào mức độ của vết xước, vết nứt.

4 Chăm sóc và bảo dưỡng

■ Dụng cụ

- ◎ Có thể sử dụng.
- ▲ Chỉ dùng khi thật sự cần thiết.
- ✗ Không thể sử dụng vì có nguy cơ làm trầy xước bề mặt.

Vải mềm (Như vải dùng để lau mắt kính)	Miếng bọt biển rửa chén (phần mút xốp urethane)	Miếng xốp rửa chén bọc lưới	Miếng rửa chén Nylon (Loại không có hạt ma sát)	Miếng rửa chén Nylon (Loại có hạt ma sát)	Miếng xốp lau chùi Melamine	Bụi nhùi kim loại
◎	◎	◎	◎	▲	✗	✗

※ Độ cứng tăng dần từ trái qua phải

■ Chất tẩy rửa

- ◎ Có thể sử dụng.
- ▲ Chỉ dùng khi thật sự cần thiết.
- ✗ Không thể sử dụng. Nếu chất tẩy rửa có hạt ma sát bám dính và khó đi sẽ để lại vết trầy trên bề mặt, có nguy cơ không vệ sinh được. Vui lòng lau sạch ngay bằng nước khi bị bám vào.

Nước rửa chén	Nước tẩy rửa nhà bếp	Chất tẩy rửa đồ gia dụng	Kem tẩy đa năng	Bột tẩy rửa đa năng
Tính axit yếu ~ tính kiềm yếu	Tính kiềm yếu	Trung tính ~ tính kiềm yếu	Tính kiềm yếu	Tính kiềm yếu
Giúp loại bỏ vết bẩn	Giúp loại bỏ dầu, mỡ, cặn bã, diệt khuẩn, khử mùi hôi	Giúp loại bỏ, diệt khuẩn	Giúp loại bỏ vết bẩn bám lâu ngày, dầu mỡ, cặn bã.	Giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu, dầu mỡ
Sử dụng cho vết bẩn có thể rửa sạch bằng nước. Sản phẩm có tính axit yếu làm sạch vết nước cứng. Chú ý lau lại bằng khăn ướt.	Sử dụng để vệ sinh các khu vực không thể làm sạch bằng nước. Chú ý lau lại bằng khăn ướt.	Có thể sử dụng hàng ngày để vệ sinh trên nhiều đồ dùng khác nhau.	Kem tẩy có chứa hạt ma sát giúp loại bỏ vết bẩn	Bột tẩy có chứa hạt ma sát thô hơn kem tẩy, giúp loại bỏ các vết bẩn bằng lực mài mòn mạnh.
◎	◎	◎	▲	✗


Thực hiện những thao tác vệ sinh đơn giản sau để duy trì chất lượng cũng vẻ đẹp của sản phẩm.

2 bước vệ sinh cơ bản

① Lau ướt



② Lau khô



Phương pháp vệ sinh

Hàng ngày

[Vệ sinh hàng ngày]

- Sử dụng miếng vải mềm, ướt kết hợp với chất tẩy rửa để lau sạch vết bẩn.
- Lau khô lại bề mặt bằng miếng vải mềm.

Chú ý:

- Các vết bẩn để lâu có thể trở thành vết bẩn cứng đầu.
- Hãy thường xuyên vệ sinh sạch sẽ sản phẩm.

[Vết bẩn cứng đầu, vết xước thông thường]

Thực hiện vệ sinh tuần tự theo các bước dưới đây đến khi sạch hết vết bẩn.

- Sử dụng vải mềm hoặc miếng rửa chén bọt biển kết hợp với chất tẩy rửa có độ pH trung tính (nước tẩy rửa nhà bếp) để lau sạch vết bẩn.
- Nếu bước 1 chưa hiệu quả, chà nhẹ vị trí bám bẩn bằng miếng rửa chén nylon loại không có hạt ma sát. (Không chà mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến độ bóng của sản phẩm).
- Nếu không còn lựa chọn nào khác, sử dụng miếng rửa chén nylon loại không có hạt ma sát, kết hợp với kem tẩy rửa đa năng, tiếp tục chà nhẹ cả vị trí bám bẩn và khu vực xung quanh. (Không chà mạnh chỉ một vị trí để tránh gây ra sự khác biệt về độ bóng).

Chú ý: Sau mỗi bước, sử dụng miếng vải mềm, ướt để loại bỏ hoàn toàn chất tẩy rửa rồi lau khô bằng miếng vải mềm sạch.

[Vết trầy xước nhỏ]

- Sử dụng miếng rửa chén nylon loại không có hạt ma sát, kết hợp kem tẩy rửa đa năng để chà nhẹ cả vị trí bám bẩn và khu vực xung quanh. (Không chà mạnh chỉ một vị trí để tránh gây ra sự khác biệt về độ bóng).
- Sử dụng miếng vải mềm, ướt để loại bỏ hoàn toàn chất tẩy rửa rồi lau khô bằng miếng vải mềm sạch.

[Vết trầy xước sâu]

Nếu xuất hiện vết xước, vết nứt sâu, liên hệ đến đại lý bán sản phẩm để được hỗ trợ sửa chữa. Có khả năng không sửa chữa được tùy thuộc vào mức độ của vết xước, vết nứt.

	Phương pháp vệ sinh
Hàng ngày	[Vết bẩn có tính dầu] Đối với các vết bẩn có tính dầu như bút lông dầu, nước sơn móng tay, hoen ố do thuốc lá... sử dụng khăn giấy hoặc gạc có thấm một lượng vừa đủ acetone, nước rửa sơn móng tay hoặc cồn để lau sạch vết bẩn. Chú ý: Sau cùng, sử dụng miếng vải mềm, ướt lau sạch hoàn toàn chất tẩy rửa, sau đó lau khô lại bề mặt bằng miếng vải mềm sạch.
Hàng tuần	[Vệ sinh lưới lọc tóc] 1. Lấy nắp cổ xả thải ra, sau đó nhấn lưới lọc tóc lên khỏi cổ xả thải để cọ sạch vết bẩn bằng bàn chải đánh răng cũ. 2. Sau khi vệ sinh xong, chú ý lắp lại đúng hướng của lưới lọc tóc trước khi để lại vào cổ xả thải.
Hàng tháng	[Kiểm tra rò rỉ nước] 1. Trường hợp tắc ống thải chữ S. • Xoay nắp vận để tháo ống thải chữ S ra, sau đó vệ sinh sạch sẽ những vật bị tắc trong ống thải. • Tiếp tục tháo ống thải chữ U, sau đó vệ sinh sạch sẽ những vật bị tắc trong ống thải. Chú ý: Sử dụng xô hứng khi tháo lắp ống thải chữ S & ống thải chữ U để tránh rơi vãi nước có trong ống thải ra bên ngoài. 2. Trường hợp tắc cổ xả thải. Lấy phần lưới lọc tóc ra khỏi cổ xả thải để loại bỏ rác hoặc tóc bị tắc trong đó. Chú ý: Trong mỗi trường hợp, rửa sạch các bộ phận bằng nước, loại bỏ chất tẩy rửa có dính đến. Cuối cùng, thực hiện lau khô bằng khăn mềm.

YOSHIMOTO SANGYO Co.,Ltd

Giờ làm việc: 9:00 ~ 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ)

Trụ sở chính/ R&D/ LABO

〒578-0903

1-13-8, Imagome, Higashi-Osaka, Osaka, Nhật Bản

TEL: (+81) 72 967 2001

FAX: (+81) 72 967 2003

Văn phòng kinh doanh Tokyo/ LABO

〒105-0011

8F, Tòa Hanai, 1-2-9, Công viên Shiba, Quận Minato, Tokyo, Nhật Bản

TEL: (+81) 3 3434 1700

FAX: (+81) 3 3434 1710

